



Ek Axis makaralı yayınızın kol boyu ve sertlik ayarını sağdaki tablo yardımıyla yapabilirsiniz.

Solda yukarıdaki gibi bir işaretleme yardımıyla, iki kanattaki civata arasındaki tur farkı maksimum 3 olacak şekilde yumuşatabilir veya sertleştirebilirsiniz. İşaretleme sayesinde tam ve yarım tur dönüşler daha net görülebilecektir.

Örneğin, kol boyu 29.5" olan bir sporcu, yayını 50 librede kullanmak istediğinde, her iki kamda bulunan modülü "F" harfinde sabitlemeli ve her iki kanat civatasını 3 tam tur saat yönünün tersine çevirmelidir. Dilediği sertlik için 4 ve üstü bir çevrim yapması gerektiği durumda alt ve üst kanat civata turu arasında 3'ten fazla fark oluşturmamalı, 3'er kere döndürdükten sonra istediği tur sayısına ulaştırmalıdır. Detaylı anlatım için videoyu izleyebilirsiniz.



String Post Position	Module	Draw Length	Draw Weight(0)	Limb Bolt Back-off-# of Turns					
				1	2	3	4	5	6
Minus-	A	32	70	67	64	60	57	54	50
0	B	31 1/2	68	65	62	58	55	52	48
0	C	31	66	63	60	56	53	50	46
0	D	30	64	61	58	54	51	48	44
0	E	30	62	59	56	52	49	46	42
0	F	29 1/2	60	57	54	50	47	44	40
0	G	28 3/4	59	56	53	49	46	42	39
0	H	28 1/4	57	54	51	47	44	41	38
0	I	27 1/2	55	52	49	45	42	40	37
0	J	27	54	51	48	44	41	38	36
0	K	26 1/2	53	50	47	43	40	37	35
0	L	26	52	48	45	42	38	36	34
0	M	25 1/4	50	46	43	40	36	34	33
0	N	24 1/2	49	45	42	39	35	33	32
0	O	24	46	44	41	38	34	32	31
Plus+	P	23 1/4	44	42	39	36	33	31	30